



ROMPEDORAS DE AIRE (neumáticas)



IMPORTANTE

Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo

1. NUNCA haga palanca con la rompedora. Si una punta o paleta se traba despéguela de la máquina, coloque otra punta y con esta saque la herramienta trabada.
2. NUNCA opere la rompedora "al aire" solo contra el material a demoler.
3. Rellene todos los días los lubricadores con aceite hidráulico ATF.
4. Revise todos los días los acoples, para evitar fugas. Reasegúrelos con alambre negro.
5. No deje caer la herramienta, colóquela con cuidado en el suelo o un sitio adecuado.
6. No use herramientas sin filo, eso golpea y causa daño al operador y baja el rendimiento de la máquina.



Todo equipo dañado será cobrado

Soporte Técnico:

Mecánico: Carlos Sánchez 8910-6104
 Asesores: José Mora 8318-8784
 Carlos Marín 8838-4006
 Mario Jiménez 8375-9224

Recibido por:
