



ROTOMARTILLO



IMPORTANTE

Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo

1. **VOLTAJE DE OPERACION 110 v. Amperaje de operación 13.5 amp.**
2. **Esta máquina está diseñada para PERFORAR, bajo ninguna circunstancia deberá usarse para demoler.**
3. **Use solamente una extensión de cable #10 o más grueso, de una longitud no mayor a 20 mts. Conecte a una fuente confiable.**
4. **Es muy importante el uso de brocas con filo. Herramientas sin filo producen bajo rendimiento y golpean al operador.**
5. **NUNCA haga palanca con el rotomartillo.**
6. **NO CONECTAR a planta eléctrica.**
7. **Use brocas tipo SOS-MAX.**
8. **Si la máquina se recalienta es signo de que la instalación eléctrica no es la adecuada. Esto deja marcas características en la máquina y el daño causado le será cobrado.**

Todo equipo dañado será cobrado

Soporte Técnico:

Mecánico: Carlos Sánchez 8910-6104
Asesores: José Mora 8318-8784
Carlos Marín 8838-4006
Mario Jiménez 8375-9224

Recibido por: _____