

FICHA TÉCNICA

Batidoras Eléctricas

ALQUILER



Tiene un sistema de aspas inferiores y superiores ubicadas estratégicamente para lograr una mezcla ideal en menor tiempo.

Usos:

Diseñadas para mezclar concreto. Una mezcla es aquella que puede colocarse sin dificultad y que con los métodos de compactación disponibles permite obtener concretos densos. Al mismo tiempo la mezcla debe tener suficiente mortero para envolver completamente la piedra y las armaduras y obtener superficies lisas sin porosidades ni nidos de piedra.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de mezclado	16 pies cúbicos (2 sacos) 12 pies cúbicos (1 1/2 sacos)
Motor	Eléctrico
Combustible	220V
Ancho aproximado	1.35 metros
Alto aproximado	2.00 metros
Largo aproximado	2.15 metros

Recomendaciones:

- Verificar la corriente de operación.
- Operar en territorio a nivel.
- No remolcarla.
- No transportarla guindando de un back hoe.
- No golpearlas con ningún objeto punzo cortante.

INSTRUCCIONES DE USO

Batidoras Eléctricas

1. PRECAUCIONES antes de utilizar

- La máquina siempre se debe **ARRANCAR** y **APAGAR VACIA**.
- Colocar el equipo en **TERRENO PLANO**.
- Para cambiar la máquina de posición, hálala de forma lenta con un vehículo a una velocidad inferior a 10 kph.
- Es totalmente prohibido transportar la máquina guindándola de un back hoe, cargador o máquina similar.
- En su posición de trabajo calce los ejes en forma firme y cubra las llantas con un plástico.

2. VERIFIQUE la instalación eléctrica de su construcción. El voltaje de operación está indicado en la mezcladora. **NO UTILIZAR CON PLANTA ELECTRICA.**

voltaje
de
trabajo



3. ATORNILLE firmemente los extremos de la extensión a la fuente y a la cuchilla de la batidora.

4. UTILICE cable #8 para una extensión no mayor a 15 metros, use cable #6 para extensiones mayores.

5. NO CONECTE otros equipos eléctricos (metabos, taladros, soldadoras, etc.) a la extensión de la batidora.

6. NO SUSTITUYA los fusibles de la cuchilla por trozos de cable, use solamente **FUSIBLES** de 6 amperios.

***NUNCA INTENTE REPARAR LA MÁQUINA. TODO EQUIPO DAÑADO SERÁ COBRADO.**

En caso de falla comuníquese con el soporte técnico.

SOPORTE TÉCNICO

☎ 2257-7074 Ext. 103

📞 6055-2079

✉ taller@reecosa.com