

ROMPEDORA ELECTRICA PARA PISO




IMPORTANTE

Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo

Rompedora eléctrica vertical
Modelo BOSCH BRUTE GSH-27

- | | |
|--|--|
| 1. VOLTAJE DE OPERACION 110 v.
amperaje de operación 15 amp | 6. NO utilice accesorios que no sean los suministrados con la rompedora. |
| 2. Opere la máquina en forma vertical, sin echarle el cuerpo o inclinarla. De esta manera la rompedora dará su rendimiento máximo y le producirá menor cansancio al operador. | 7. Al empezar a trabajar la máquina tarda 3 o 4 minutos para calentar y dar su rendimiento máximo. |
| 3. Use solamente una extensión de cable #10 o más grueso, de una longitud no mayor a 20 mts. Conectar firmemente al medidor o caja de breaker, NUNCA a otra extensión | 8. Use solamente puntas y cinces afilados. Las herramientas sin filo reducen el rendimiento y golpean al operador. |
| 4. Si la máquina se recalienta es signo de que la instalación eléctrica no es la adecuada. Esto deja marcas características en la máquina y el daño causado le será cobrado. | 9. NO ACOSTAR LA MAQUINA. Si no está en uso colóquela en su carretilla o apóyela verticalmente en una forma segura.

NO CONECTAR a plantas eléctricas. |
| 5. NUNCA haga palanca con la rompedora. Si una punta o paleta se traba, despéguela de la máquina coloque otra punta y con esta saque la trabada. |  |

Todo equipo dañado será cobrado

Soporte Técnico:

Mecánico: Carlos Sánchez 8910-6104
Asesores: José Mora 8318-8784
Carlos Marín 8838-4006
Mario Jiménez 8375-9224

Recibido por: _____